

## Auslesen des Zählerstandes

### Modelle SW:

e-Studio408P, e-Studio409P, e-Studio478P

1. Mit den Pfeiltasten „Einstellungen“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. „Berichte“ auswählen.
2. „Geräte“ auswählen.
3. „Bestandsbericht“ auswählen.

Die Liste mit den Zählerständen wird nun ausgedruckt.

Bitte versehen Sie diesen mit Ihrem Firmenstempel und schicken uns diesen als Fax: 0 22 36 - 96 24 922 oder Mail: [info@zaehler.vhy.de](mailto:info@zaehler.vhy.de)

